

SMARTTECH



راهنمای نصب و راه اندازی

GT03-A

راه اندازی دستگاه:

درب دستگاه را باز کرده ، باتری را خارج و سیم کارت فعال را درون دستگاه قرار میدهیم .پس از نصب باتری در جای خود کلید POWER را 3 ثانیه نگه داشته دستگاه روشن و شروع به کار میکند . بعد از ۱۰ ثانیه چراغهای دستگاه روشن و دستگاه آماده به کار میشود.

** دقت شود سیم کارت پین کد نداشته باشد و اینترنت سیم کارت فعال باشد.قبل از اتصال دستگاه به برق و روشن کردن دستگاه ، سیم کارت را داخل دستگاه قرار دهید.*

شارژر باتری دستگاه:

نشانگر قرمز روی دستگاه مربوط به وضعیت باتری بوده و زمانی که به سرعت چشمک میزند به این معنی میباشد که دستگاه نیاز به شارژر دارد.توجه کنید که مدت شارژ کامل دستگاه بین ۴ تا ۶ ساعت میباشد و پس از شارژ کامل نشانگر قرمز به آرامی چشمک میزند.

دستورات و تنظیمات :

این دستورات نیز از طریق اس ام اس به دستگاه ارسال میشود.

تنظیم سرور دستگاه

شماره سریال دستگاه را به شماره **30005833333300** اس ام اس کنید و جواب دریافتی را به (دیاب فود از طریق اس ام اس ارسال نمایید).

تنظیم اپراتور سیم کارت

#نام اپراتور, APN

نام اپراتور ایرانسل MTNIRANCELL

نام اپراتور همراه اول MCINET

معرفی شماره های اضطراری

#شماره نفر سوم , شماره نفر دوم , شماره راننده, SOS,A این شماره ها قابلیت شنود دارند و نیز کلیه هشدار ها از طرف دیاب به این شماره ها اس ام اس و تماس یکطرفه برقرار میشود .

پاک کردن یکی از شماره های اضطراری

#شماره موردنظر, SOS,D

تنظیم هشدار شوک سنسور

SENALM,[x]#

عدد x برابر با ON و یا OFF میباشد که در صورت فعال بودن این دستور هر زمان که شوک سنسور داخلی دستگاه فعال شود یک پیام به مالک فودرو ارسال میگردد.

سرعت غیر مجاز

با تنظیم عملکرد زیر، اگر فودرو از سرعت مجاز عبور کند دستگاه سرعت فودرو را به شما هشدار میدهد.

SPEED,ON,زمان بر مسب ثانیه,1#

مثال :

SPEED,ON,20,140,1#

با دستور بالا اگر فودرو به مدت 20 ثانیه با سرعت 140 کیلومتر حرکت کند به مالک اس ام اس و همچنین در سایت اعلام میکند.

تنظیم فاصله ارسال موقعیت

TIMER,[T1],[T2]#

عدد T1 فاصله ارسال موقعیت در زمان روشن بودن فودرو و عدد T2 فاصله ارسال موقعیت در زمان خاموش بودن فودرو

میباشد که بر حسب ثانیه و بین 5 تا 18000 ثانیه میتواند باشد.

کنترل پارامتر های دستگاه

PARAM#

با ارسال این دستور یک پیامک حاوی شماره سریال، شماره های اضطراری، شماره مرکزی، ساعت دستگاه و... را دریافت میکنید..

کنترل وضعیت کلی دستگاه

STATUS#

با ارسال این دستور، دستگاه در پاسخ ، وضعیت دستگاه را که شامل موارد ذیل است برای ما ارسال میکند:

قدرت باطری، وضعیت اینترنت سیم کارت، آنتن دهی سیم کارت، آنتن دهی ماهواره های جی پی اس، وضعیت سوئیچ و ...

تنظیم رمز عبور (برای ارسال اس ام اس)

PWDSW,ON#

با ارسال این دستور رمز دستگاه فعال گردیده و پس از آن بعد از کلیه دستورات باید رمز وارد گردد تا دستگاه پاسخ مربوطه را بدهد.



به عنوان مثال به جای #URL شما باید دستور #000000URL را ارسال نمایید .

***رمز پیش فرض برای اس ام اس دستگاه 000000 میباشد.**

تغییر رمز عبور <

#رمز جدید, رمز قدیم, PASSWORD#

ریست کردن دستگاه از راه دور <

RESET#

استفاده از دستگاه :

فعال یا غیر فعال کردن ردیاب <

1-از طریق دکمه SOS

دکمه SOS را دومرتبه کوتاه بفشارید بعد از 3 دقیقه دستگاه در حالت فعال قرار میگیرد. اگر مجدد کلید را دو بار بفشارید دستگاه غیر فعال میگردد.

2-از طریق اس ام اس

ارسال یک پیام با متن 111 به ردیاب آن را فعال و ارسال 000 آن را غیر فعال میکند.



توجه کنید در زمانی که دستگاه فعال باشد بعد از جابجایی فودرو یک پیامک برای جابجایی به شما ارسال میگردد. به همین دلیل در زمان استفاده فود از فودرو میتوانید ردیاب را غیر فعال کنید.

مشاهده موقعیت آفلاین با لینک گوگل از طریق

اس ام اس

URL#

یا

123

با ارسال این دستور یک لینک حاوی موقعیت فودرو دریافت میکنید که با استفاده از اینترنت موبایل فود میتوانید محل فودرو را بر روی نقشه مشاهده نمایید.

مشاهده آخرین موقعیت جغرافیایی به همراه

سرعت و سایر اطلاعات

WHERE#

مشاهده آنلاین موقعیت از طریق سرور یا برنامه

ایران اسمارت

برای استفاده از سرور آنلاین با کامپیوتر یا موبایل فود به سایت WWW.IRSMT.IR و پنل ردیابی PRO مراجعه فرمایید. شماره سریال یا IMEI شما پشت جعبه دستگاه قرار دارد و رمز عبور پیش فرض شما شش رقم آخر شماره سریال میباشد که پس از ورود میتوان آن را تغییر داد.



توجه کنید که در پنل PRO برای کاربران اسمارت فون اپلیکیشن های IOS و ANDROID مهیا گشته که میتوانید پس از دانلود از این برنامه ها نیز استفاده نمایید.

برخی از هشدار های احتمالی که از دستگاه دریافت میکنید عبارت است از:

1-VIBRATION ALARM فعال شدن شوک سنسور

2-MOVEING ALARM جابجایی خودرو در وضعیت خاموش

3-LOW BATTERY ضعیف شدن باطری بدلیل نبود برق اصلی

4-SOS ALARM هشدار اضطراری که به واسطه فشردن کلید آن

از داخل خودرو دریافت میشود.

در صورت نیاز به پشتیبانی نیز میتوانید به بخش آنلاین
سایت مراجعه یا عدد 9 را به شماره 3000583333300
ارسال نمایید



- 1- ورودی یو اس بی جهت شارژ دستگاه
- 2- نشانگر باتری
- 3- نشانگر گیرنده جی پی ار اس (ماهواره)

SMARTTECH ▶

4- نشانگر جی اس ام شبکه تلفن همراه