

SKY



TR-06Pro

راهنمای نصب سریع



ضمن تشکر از انتفاع شما ،لطفا قبل از نصب دستگاه راهنمای آن را به دقت مرور کنید .

ابتدا سیم کشی دستگاه را مطابق نقشه نصب نمایید سپس یک سیم کارت فعال بدون پین کد را داخل دستگاه گذاشته ،کلید دستگاه را روشن و آن را به سیم کشی نصب شده وصل نمایید.

در صورت نیاز به استفاده از میکروفن و شنود داخل کابین، سوکت میکروفن را وصل نمایید .دکمه درفواست کمک اضطراری نیز به سوکت مربوطه وصل میشود.

*** دقت شود سیم کارت پین کد نداشته باشد واینترنت سیم کارت فعال باشد.قبل از اتصال دستگاه به برق و روشن کردن دستگاه ، سیم کارت را داخل دستگاه قرار دهید.**

در این زمان ، تنظیمات مربوط به شماره راننده و تماس های اضطراری را انجام میدهیم. این کار با استفاده از برنامه های موبایل یا وب سایت میسر گردیده وهمچنین با ارسال پیامک توسط سیم کارت صامب فودرو به دستگاه امکان پذیر است-



- تنظیم اپراتور سیم کارت

#نام اپراتور, APN

نام اپراتور ایرانسل MTNIRANCELL

نام اپراتور همراه اول MCINET

- معرفی شماره های اضطراری

#شماره سوم , شماره دوم , شماره اول, SOS, A

این شماره ها قابلیت شنود دارند و نیز کلیه هشدار ها از طرف ردياب به این شماره ها اس ام اس و تماس یکطرفه برقرار میشود .

- تنظیم شماره مرکز

#شماره راننده, CENTER, A

این شماره قابلیت فاموش کردن فودرو را دارد.(توجه داشته باشید که این دستور توسط یکی از شماره های اضطراری باید ارسال گردد)

اکنون دستگاه آماده استفاده میباشد ،برای استفاده از سرور آنلاین به سایت WWW.IRSMT.IR و پنل رديابی مراجعه فرمایید . شماره سریال یا IMEI شما که پشت جعبه دستگاه قرار دارد نام کاربری و رمز عبور پیش فرض شما 6 رقم آفر شماره سریال میباشد که پس از ورود میتوان آن را تغییر داد.



مشاهده موقعیت آفلاین با لینک گوگل <

URL#

یا

123

با ارسال این دستور یک لینک مایموی موقعیت خودرو دریافت میکنید که با استفاده از اینترنت موبایل فود میتوانید ممل خودرو را بر روی نقشه مشاهده نمایید.

فاموش کردن ماشین <

RELAY,1 #

در صورت ارسال این دستور، اگر ماشین در حال حرکت باشد، زمانی ماشین فاموش میشود که سرعت به زیر ۱۰ کیلومتر برسد. همچنین میتوانید با برنامه های موبایل و یا از طریق وب سایت خودرو را فاموش کنید.

نکته: این گزینه فقط در صورت نصب رله قطع کن امکان پذیر است

برای روشن شدن مجدد ماشین نیاز به ارسال <

SMS زیر میباشد:

RELAY,0 #



تنظیم هشدار روشن شدن فودرو <

ACCALM,X#

X برابر با ON و یا OFF میباشد که در صورت فعال بودن این دستور هر زمان که فودرو روشن یا خاموش شود یک پیام به مالک فودرو ارسال میگردد.

سرعت غیر مجاز <

با تنظیم عملکرد زیر، اگر فودرو از سرعت مجاز عبور کند دستگاه سرعت فودرو را به شما هشدار میدهد.

SPEED,ON,زمان بر حسب ثانیه,1#

مثال :

SPEED,ON,20,140,1#

با دستور بالا اگر فودرو به مدت 20 ثانیه با سرعت 140 کیلومتر حرکت کند به مالک اس اس و همچنین در سایت اعلام میکند.



کنترل پارامتر های دستگاه <

PARAM#

با ارسال این دستور یک پیامک حاوی شماره سریال، شماره های اضطراری، شماره مرکزی، ساعت دستگاه و... را دریافت میکنید..

کنترل وضعیت کلی دستگاه <

STATUS#

با ارسال این دستور، دستگاه در پاسخ ، وضعیت دستگاه را که شامل موارد ذیل است برای ما ارسال میکند:

قدرت باطری، وضعیت اینترنت سیم کارت، آنتن دهی سیم کارت، آنتن دهی ماهواره های جی پی اس، وضعیت سوئیچ و ...

تنظیم رمز عبور (برای ارسال اس ام اس) <


PWDSW,ON#

با ارسال این دستور رمز دستگاه فعال گردیده و پس از آن بعد از کلیه دستورات باید رمز وارد گردد تا دستگاه پاسخ مربوطه را بدهد.



به عنوان مثال به جای #URL شما باید دستور #URL,000000 را ارسال نمایید .

***رمز پیش فرض برای اس ام اس دستگاه 000000 میباشد.**

تغییر رمز عبور 

#رمز جدید,رمز قدیم,PASSWORD

برخی از هشدار های احتمالی که از دستگاه دریافت میکنید عبارت
است از:

1-CUT OFF POWER قطع شدن برق اصلی

2-VIBRATION ALARM فعال شدن شوک سنسور

3-MOVEING ALARM جابجایی خودرو در وضعیت خاموش

4-LOW BATTERY ضعیف شدن باطری بدلیل نبود برق اصلی

5-SOS ALARM هشدار اضطراری که به واسطه فشردن کلید آن

از داخل خودرو دریافت میشود.



در صورت نیاز به پشتیبانی نیز میتوانید به بخش آنلاین
سایت مراجعه نمایید

WWW.IRSMT.IR

TELEGRAM.ME/IRSMT_BOT